



Falle umlegen:

Falle mit Schraubendreher vor die Stulpe hebeln und wenden!

Bei Verwendung als
Buntbartschloss
Kunststoffeinsatz in
Zylinderloch einsetzen
und Rosetten aufklemen.

Bei Verwendung als
Profilzylinderschloss
Profilzylinder einsetzen
und unbedingt die zum
Kunststoffeinsatz gehö-
rende, verkürzte Befesti-
gungsschraube, **nicht**
die dem Zylinder beige-
packte Schraube ver-
wenden! Anschließend
Rosetten aufklemen.